

Радиобрелок **RBR1**

Инструкция по постановке
под охрану
Ред. 1.0



1. Постановка под охрану

1.1. Проверьте, что в помещении:

- закрыты все окна и двери,
- выключен свет.

1.2. Нажмите на брелоке кнопку  .


1.3. На брелоке сработает индикатор:

- При работе с Контакт GSM-2 на 5 секунд включится желтый индикатор, а затем мигнёт красный индикатор;
- При работе с остальными приборами – мигнёт зелёный индикатор.

1.4. Начнётся отсчёт задержки на выход. В течение 30-ти секунд вам необходимо покинуть помещение и закрыть за собой дверь.

1.5. Если вы решили вернуться в помещение после того, как поставили объект под охрану, снимите объект с охраны.

1.6. Перед тем как повторно покинуть помещение, повторите процедуру постановки под охрану (пункты 1-3).



2. Снятие с охраны

2.1. Откройте дверь и войдите в помещение. Вы услышите, как зуммер начал отсчёт задержки на вход: в течение 30-ти секунд вам необходимо снять объект с охраны.

2.2. Нажмите на брелоке кнопку  .

2.3. На брелоке сработает индикатор:

- При работе с Контакт GSM-2 на 5 секунд включится желтый индикатор, а затем мигнёт зелёный индикатор.
- При работе с остальными приборами мигнёт зелёный индикатор.

2.4. Отсчёт задержки на вход прекратится.